

Instruktionsmanual

Art Nr.: 47129-XX

●Ljuskälla: AC 230V/1xE14 MAX 25W

●Spänning: AC 230V/50Hz

WARNING:

Var noga med att anslutningen till huset blir korrekt utförd.

3. Bryt strömmen innan byte av glödlampa sker.

3. Ta inte i glödlampans innan den svalnat.

4. Vid tveksamheter, kontakta en elektriker.

Operation instruction

Art Nr.: 47129-XX

●Bulb: AC 230V/1xE14 MAX 25W

●Power: AC 230V/50Hz

WARNING:

1. Please use the power resource correctly.

2. Please cut off the power before opening cover or replacing the bulb.

3. You can not touch the bulb until it becomes cool.

4. If in any doubt, consult a qualified electrician.

Käyttöohje

Tuotenro.: 47129-XX

●Valonlähde: AC 230V/1xE14 MAX 25W

●Jännite: AC 230V/50Hz

VAROITUS:

1. Liitä valaisin verkostoon huolellisesti.

2. Katkaise virta ennen lampun vaihtoa.

3. Älä koske kuumaan lamppuun.

4. Ota yhteyttä valtuutetun sähkömieheen epäselvyyksissä.

Instrukcja obsługi

Nr art.: 47129-XX

●Żarówka: AC 230V/1xE14 MAX 25W

●Zasilanie: AC 230V/50Hz

Uwaga:

1. Proszę prawidłowo podłączyć przewody do kostki.

2. Należy odłączyć zasilanie prądu przed wymianą żarówki.

3. Nie wolno dotykać żarówki do momentu kiedy się ochłodzi.

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować z fachowcem.

