

Instruktionsmanual

Art Nr.:47148-XX

●Ljuskälla:AC 230V/G9 MAX 4W

●Spänning: AC 230V/50Hz

WARNING:

- 1.Var noga med att anslutningen till huset blir korrekt utförd.
- 2.Bryt strömmen innan byte av glödlampa sker.
- 3.Ta inte i glödlampans innan den svalnat.
- 4.Vid tveksamheter,kontakta en elektriker.
- 5.Den yttre böjliga kabeln eller sladden till denna belysning kan inte bytas ut. Om kabeln eller sladden skadas skall belysningen förstöras.

Operation instruction

Art Nr.: 47148-XX

●Bulb: AC 230V/G9 MAX 4W

●Power: AC 230V/50Hz

WARNING:

- 1.Please use the power resource correctly.
- 2.Please cut off the power before opening cover or replacing the bulb.
- 3.You can not touch the bulb until it becomes cool.
- 4.If in any doubt, consult a qualified electrician.
- 5.The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced;if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

Käyttöohje

Tuotenro.:47148-XX

●Valonlähde: AC 230V/G9 MAX 4W

●Jännite:AC230V/50Hz

VAROITUS:

- 1.Liitä valaisin verkostoon huolellisesti.
- 2.Katkaise virta ennen lampun vaihtoa.
- 3.Älä koskee kuumaan lampuun.
- 4.Ota yhteyttä valtuutetun sähkömieheen epäselvyyksissä.
- 5.Tämän valaisimen ulkoista, taipuisaa kaapelia tai johtoa ei saa vaihtaa. Jos kaapeli tai johto vioittuu, valaisin on hävitettävä.

Instrukcja obsługi

Nr art.: 47148-XX

●Żarówka: AC 230V/G9 MAX 4W

●Zasilanie: AC 230V/50Hz

Uwaga:

- 1.Proszę prawidłowo podłączyć przewody do kostki.
- 2.Należy odłączyć zasilanie prądu przed wymianą żarówki.
- 3.Nie wolno dotykać żarówki do momentu kiedy się ochłodzi
- 4.W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować z fachowcem
- 5.Zewnętrzny kabel nie może być wymieniany; w przypadku uszkodzenia kabla należy zniszczyć całe oświetlenie

