

Instruktionsmanual

Art Nr.:1724924-01-0

- Ljuskälla:AC 230V / 4x GU10 MAX 10W LED
- Spänning: AC 230V/50Hz

WARNING:

- 1.Var noga med att anslutningen till huset blir korrekt utförd.
- 2.Bryt strömmen innan byte av glödlampa sker.
- 3.Ta inte i glödlampan innan den svalnat.
- 4.Vid tveksamheter,kontakta en elektriker.

Käyttöohje

Tuotenro.: 1724924-01-0

- Valonlähde: AC 230V / 4x GU10 MAX 10W LED
- Jännite:AC230V/50Hz

VAROITUS:

- 1.Liitä valaisin verkostoon huolellisesti.
- 2.Katkaise virta ennen lampun vaihtoa.
- 3.Älä koskee kuumaan lampuun.
- 4.Ota yhteyttä valtuutetun sähkömieheen epäselvyyksissä.

Operation instruction

Art Nr.: 1724924-01-0

- Bulb: AC 230V / 4x GU10 MAX 10W LED
- Power: AC 230V/50Hz

WARNING:

- 1.Please use the power resource correctly.
- 2.Please cut off the power before opening cover or replacing the bulb.
- 3.You can not touch the bulb until it becomes cool.
- 4.If in any doubt, consult a qualified electrician.

Instrukcja obsługi

Nr art.: 1724924-01-0

- Żarówka: AC 230V / 4x GU10 MAX 10W LED
- Zasilanie: AC 230V/50Hz

Uwaga:

- 1.Proszę prawidłowo podłączyć przewody do kostki.
- 2.Należy odłączyć zasilanie prądu przed wymianą żarówki.
- 3.Nie wolno dotykać żarówki do momentu kiedy się ochłodzi
- 4.W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować z fachowcem

