

ITEM NO.:
2168485-01-0



FR



Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN


ou

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



3 AA batteries
(Not Included)




The Deco Battery Operated Lamp User Manual



Batteries Setup

Battery Installation: Open the compartment to insert 3 AA batteries, observing proper polarity, and secure the compartment.




Operation

Switch to “ON” to active the light; Switch to “OFF” to inactive;



Tips

Place on a stable surface and be away from direct sunlight and moisture for optimal performance.



Maintenance

Cleaning Instructions: Dust with a soft, dry cloth. Do not use liquid cleaners.