

Installing Instructions



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN




À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ITEM NO.: 2177367-01-0



3 AA batteries
(Not Included)



LED MAX 0.4W
Voltage: 1.5V