

Installing Instructions



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN




À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ITEM NO.: 2206389-01-0




E14 3xMAX40W
Voltage:220-240V


⑤



⑥



⑦



⑧

